Práctica de laboratorio: Conexión a un router por primera vez

Introducción

En esta práctica de laboratorio, hará una configuración básica de un router inalámbrico.

Equipo recomendado

- Una computadora con Windows instalado
- Una NIC Ethernet instalada
- Router inalámbrico
- Cable de conexión de Ethernet

Paso 1: Conectar la computadora al router

a. Solicítele al instructor la siguiente información, que se utilizará durante la práctica de laboratorio.


Datos de dirección del router: Dirección IP: Máscara de subred: Nombre del router: Datos de configuración del servidor DHCP: Dirección IP inicial: Cantidad máxima de usuarios DHCP: DNS 1 estático (opcional): Acceso al router: Contraseña del router:

Nota: Utilice solo las configuraciones asignadas por el instructor.

- b. Enchufe el cable de alimentación del router inalámbrico. Arranque la computadora e inicie sesión como administrador.
- c. Conecte la computadora a uno de los puertos **Ethernet** del router inalámbrico con un cable de conexión de Ethernet.

Nota: Si es la primera vez que se conecta al router del laboratorio, siga estas instrucciones para configurar una ubicación de red. Esto se explicará más adelante en el curso.

d. En la ventana Establecer ubicación de red, seleccione Red pública.



e. Haga clic en Cerrar para aceptar la ubicación de red Pública.



f. Abra un símbolo del sistema y escriba ipconfig /renew.¿Cuál es el gateway predeterminado de la computadora?

Paso 2: Conectarse al router

a. Abra **Internet Explorer**. Escriba la dirección IP de su gateway predeterminado en el campo **Dirección** y, a continuación, presione la tecla **Intro**.




b. En la ventana **Seguridad de Windows**, escriba **admin** en el campo **Contraseña:** y, luego, haga clic en **Aceptar**.

Nota: Si esta combinación de nombre de usuario y contraseña no funciona, consulte a su instructor o la documentación del router para obtener el nombre de usuario y contraseña correctos para el router.




c. Aparece la pantalla Setup (Configuración).



En la sección **Internet Setup** (Configuración de Internet), ¿cuál es el tipo de conexión a Internet se asigna al router?

- d. Asegúrese de que el **Internet Connection Type** (Tipo de conexión a Internet) esté establecido en **Automatic Configuration DHCP** (Configuración automática: DHCP).
- e. Ubique la sección Network Setup (Configuración de red). Verifique que el DHCP Server (Servidor DHCP) está habilitado.



¿Cuál es la dirección IP y la máscara de subred del router?

Registre la configuración del servidor DHCP:

Start IP Address (Dirección IP inicial):

Maximum Number (Cantidad máxima):

IP Address Range (Intervalo de direcciones IP):

- f. Ingrese la información de configuración del servidor DHCP y la dirección del router provista por el instructor: dirección IP, máscara de subred, dirección IP inicial y cantidad máxima de usuarios.
- g. Haga clic en **Save Settings** (Guardar configuración).



h. Se debe reiniciar el router en este momento. De ser necesario, reinicie el router y vuelva a iniciar sesión.

Paso 3: Buscar la información de la dirección IP de la computadora

- a. Abra un símbolo del sistema.
- b. Escriba ipconfig /all y registre la siguiente información.

Información de IP de la computadora:

Dirección IP:

Máscara de subred:


Gateway:

DNS (opcional):

c. Haga clic en Inicio > Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar configuración del adaptador.

Nota: En Windows Vista, haga clic en Inicio > Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Administrar conexiones de red.

- d. En la ventana Conexiones de red, haga clic con el botón secundario del mouse en el adaptador Ethernet correcto y seleccione Propiedades. Seleccione Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y haga clic en Propiedades.
- e. Utilice la información registrada para configurar la NIC con información de IP estática. Haga clic en **Aceptar** y, luego, en **Cerrar**.



Paso 4: Cambiar los ajustes de QoS


- a. Haga clic en la ficha Application & Gaming (Aplicaciones y juegos) y, a continuación, seleccione QoS.
- b. Asegúrese de que la opción **WMM Support** (Soporte WMM) esté habilitada. Si se realizaron cambios, haga clic en **Save Settings > Continue** (Guardar configuración > Continuar).



Paso 5: Cambiar la contraseña del router

a. Haga clic en la ficha **Administration** (Administración) y, a continuación, seleccione **Management** (Gestión).

b. Escriba Network en los campos Password: (Contraseña:) y Re-enter to confirm: (Vuelva a escribir para confirmar).




- c. Haga clic en Save Settings > Continue (Guardar configuración > Continuar).
- d. Vuelva a iniciar sesión en el router con la nueva dirección IP y contraseña. ¿Qué dirección IP escribió en el campo de dirección URL del navegador?

¿Qué contraseña utilizó para acceder a la GUI del router?

Paso 6: Restablecer la configuración original del router

a. A menos que el instructor indique lo contrario, restaure los valores predeterminados de fábrica del router si la opción está disponible.



Si la restauración predeterminada no está disponible, restablezca la configuración a los siguientes parámetros provistos por el instructor.

Datos de dirección del router:

Datos de configuración del servidor DHCP:

o Dirección IP inicial: 192.168.1.100

Cantidad máxima de usuarios: 50

o DNS 1 estático (opcional): ... 0.0.0.0 o dejarlo en blanco

Acceso al router:

o Contraseña del router: Admin

- b. Diríjase a la ventana Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) en la computadora. Seleccione Obtener una dirección IP automáticamente y Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente. Haga clic en Aceptar y, luego, en Cerrar.
- c. Cierre el navegador, cierre sesión en la computadora y apague el router.