Práctica de laboratorio: Configuración de routers inalámbricos en Windows

Introducción

En esta práctica de laboratorio, establecerá y probará la configuración inalámbrica de un router inalámbrico.

Equipo recomendado

- Una computadora con Windows instalado
- Una NIC inalámbrica instalada
- Una NIC Ethernet instalada
- Un router inalámbrico
- Cable de conexión de Ethernet

Nota: Todos los parámetros de configuración inalámbrica que se presentan en esta práctica de laboratorio corresponden a conexiones inalámbricas de 2,4 GHz. Siga los mismos pasos para configurar una conexión inalámbrica de 5 GHz o para configurar tanto una conexión de 2,4 GHz como de 5 GHz.

Paso 1: Recopilar información

Solicite al instructor la siguiente información:	
Información IP del router (dirección IP y máscara de subred):	
Nombre del router:	
Datos del servidor DHCP (dirección IP inicial y cantidad máxima de usuarios):	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DNS 1 estático (opcional):	
SSID:	
Número de canal:	
Nombre de usuario/contraseña del router:	
Seguridad inalámbrica (frase de contraseña):	
Nota: Utilice solo las configuraciones asignadas por el instructor.	

Paso 2: Conectarse al router inalámbrico

- a. Enchufe el cable de alimentación del router inalámbrico. Arranque la computadora e inicie sesión como administrador.
- Conecte la computadora a uno de los puertos Ethernet del router inalámbrico con un cable de conexión de Ethernet.

Nota: Si es la primera vez que se conecta al router del laboratorio, debe definir la ubicación de red en Windows.

c. Abra el símbolo del sistema. Escriba **ipconfig** /renew para forzar a la computadora a solicitar al router inalámbrico una dirección IP mediante DHCP.

¿Cuál es la dirección IP del gateway predeterminado para la computadora?

¿Qué dispositivo asumió la función del gateway predeterminado?

Paso 3: Iniciar sesión en el router inalámbrico

a. Abra un navegador web, escriba la dirección IP de su gateway predeterminado en el campo de dirección URL y, a continuación, presione la tecla **Intro**.




b. Se abre la ventana **Seguridad de Windows**. Escriba la contraseña provista por el instructor en el campo **Contraseña**, luego haga clic en **Aceptar**.



Paso 4: Configurar la información IP básica

a. Aparece la pantalla Setup (Configuración). Con la información proporcionada por el instructor en el Paso 1, complete los campos en Router Address (Dirección de router) y DHCP Server Setting (Configuración de servidor DHCP). La información incluye: dirección IP, máscara de subred, nombre del router, dirección IP inicial y cantidad máxima de usuarios. Haga clic en Save Settings (Guardar configuración) para guardar los cambios.




b. Aparece en pantalla el mensaje **Your settings have been successfully saved. A system reboot is in progress and may take up to 60 seconds** (La configuración se guardó correctamente. Se está reiniciando el sistema y puede tomar hasta 60 segundos).



c. Haga clic en **Continue** (Continuar) y espere hasta que se complete el proceso de arranque del router inalámbrico antes de continuar. Una vez que se reinicie el router, es posible que deba volver a iniciar sesión con la dirección IP del router que se configuró en este paso.


Paso 5: Configurar los parámetros inalámbricos

- a. En un navegador web, introduzca en el campo URL la dirección IP del router que configuró en el paso 4. Cuando se le solicite, ingrese el nombre de usuario y la contraseña.
- b. Haga clic en la ficha Wireless (Inalámbrico).
- c. Haga clic en el menú desplegable **Network Mode** (Modo de red) de la **5 GHz Wireless Settings** (Configuración inalámbrica de 5 GHz).




¿Qué tecnologías 802.11 se admiten?

d. Haga clic en el menú desplegable **Channel** (Canal) de la **5 GHz Wireless Settings** (Configuración inalámbrica de 5 GHz).




¿Qué canales se muestran en la lista?

- e. Deshabilite el **Network Mode** (Modo de red) para la **5 GHz Wireless Settings** (Configuración inalámbrica de 5 GHz).
- f. Haga clic en el menú desplegable **Network Mode** (Modo de red) de la 2.4 GHz Wireless Settings (Configuración inalámbrica de 2,4 GHz).




¿Qué tecnologías 802.11 se admiten?

g. En el menú desplegable **Network Mode** (Modo de red), elija **Mixed** (Combinado).



¿Cuál es el SSID predeterminado del router inalámbrico?

- h. Escriba **Cisco#** en el campo **Network Name (SSID)** (Nombre de red (SSID)), donde "#" corresponde al número asignado por el instructor.
- Haga clic en el menú desplegable Channel (Canal) de la 2.4 GHz Wireless Settings (Configuración inalámbrica de 2,4 GHz).




¿Qué canales se muestran en la lista?

- j. Seleccione el número de canal que le proporcionó el instructor.
- k. Haga clic en Save Settings > Continue (Guardar configuración > Continuar) y, a continuación, cierre el navegador.

Paso 6: Conectar la computadora a la red inalámbrica

- a. Desconecte el cable de Ethernet de la computadora.
- b. Vea las redes inalámbricas asociadas al adaptador inalámbrico configurado para la computadora en la siguiente ruta:

Inicio > Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Conectarse a una red



Se muestra una lista de las redes inalámbricas disponibles.



¿Qué redes inalámbricas están disponibles?

c. Elija **Cisco#**, donde "#" corresponde al número asignado por el instructor, asegúrese de que la opción **Conectar automáticamente** esté seleccionada y, a continuación, haga clic en el botón **Conectar**.




d. Cuando se abra la ventana Establecer ubicación de red, seleccione Red pública > Cerrar.

Paso 7: Ocultar el SSID

- a. Abra un navegador. Escriba la dirección IP de gateway predeterminado en el campo de dirección URL y, a continuación, presione la tecla **Intro**.
- Se abre la ventana Seguridad de Windows. Escriba la contraseña que le proporcionó el instructor en el campo Contraseña.



c. Aparece la pantalla Setup (Configuración). Diríjase a **Basic Wireless Settings** (Configuración inalámbrica básica). Seleccione **Disable** (Deshabilitar) para la transmisión de SSID de 2,4 GHz.




- d. Haga clic en **Save Settings > Continue** (Guardar configuración > Continuar).
 - ¿Por qué deshabilitaría la transmisión de SSID?

e. Cierre todas las ventanas abiertas.

f. Vea las redes inalámbricas asociadas al adaptador inalámbrico configurado para la computadora en la siguiente ruta:


Inicio > Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Conectarse a una red



¿Qué redes inalámbricas están disponibles?


- g. Debido a que el router inalámbrico no difunde el SSID, el nombre de red inalámbrica no aparece en la lista de redes inalámbricas que **Windows** detecta. Para conectar **Windows** a una red inalámbrica que no difunda su SSID, el SSID debe conocer el SSID de la red inalámbrica.
- h. Vuelva al Centro de redes y recursos compartidos. Si no está abierto, vuelva a abrirlo.

i. Haga clic en Administrar redes inalámbricas.




j. Cuando se abra la ventana Administrar redes inalámbricas, haga doble clic en Cisco#, donde "#" corresponde al número que le asignaron.

Nota: Actualmente, el router inalámbrico está configurado para no difundir el SSID de red inalámbrica. El motivo por el que aparece en esta lista es porque la red **Cisco#** se agregó a esta computadora antes.



k. Seleccione la casilla de verificación Conectarse aunque la red no difunda su nombre (SSID) y, a continuación, haga clic en Aceptar.




I. Vea las redes inalámbricas asociadas al adaptador inalámbrico configurado para la computadora.




¿Qué redes inalámbricas están disponibles?

Paso 8: Agregar seguridad a la red inalámbrica

- a. Conéctese a **Cisco#**, donde "#" corresponde al número asignado por el instructor, e inicie sesión en el router con un navegador web.
- b. Haga clic en la ficha **Wireless** (Inalámbrico) y, a continuación, seleccione **Wireless Security** (Seguridad Inalámbrica).



- c. En el menú desplegable **Security Mode** (Modo de seguridad), seleccione **WPA2 Personal** para la categoría **2.4GHz Wireless Security** (Seguridad inalámbrica de 2,4 GHz).
- d. Escriba ITEv6.0! como frase de contraseña y haga clic en Save Settings > Continue (Guardar configuración > Continuar).



Debe de haber perdido la conexión con el router inalámbrico. ¿Por qué sucedió esto?

Paso 9: Conectar la computadora a una red inalámbrica segura

- a. Vea las redes inalámbricas asociadas al adaptador inalámbrico configurado para la computadora.
- b. Elija **Cisco#**, donde "#" corresponde al número asignado por el instructor, asegúrese de que la opción **Conectar automáticamente** esté seleccionada y, a continuación, haga clic en el botón **Conectar**.

c. Cuando aparezca la ventana **Conectarse a una red**, escriba **ITEv6.0!** en el campo **Clave de seguridad** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



Paso 10: Limpiar

- a. Conecte la computadora a uno de los puertos Ethernet del router inalámbrico con un cable de conexión de Ethernet.
- b. Restablezca la configuración mediante la restauración de los valores predeterminados de fábrica o con los siguientes parámetros:

Datos de dirección del router:

- Dirección IP 192.168.1.1
- Máscara de subred 255.255.255.0
- Nombre de router Linksys

Datos de configuración del servidor DHCP:

- o Dirección IP inicial 192.168.1.100
- Cantidad máxima de usuarios 50
- o DNS 1 estático (opcional): 0.0.0.0 o dejarlo en blanco

Valores de SSID:

Nombre de la red (SSID): Linksys

Difusión de SSID: deshabilitada

Número de canal:

o Canal: Auto

Acceso al router:

Contraseña del router: admin

Seguridad inalámbrica:

Modo de seguridad: deshabilitado

c. Cierre el navegador y cierre sesión en la computadora.